



<p> Elementy sztytuły wschodniego budynku (częściowo dopinane): <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie śmiecznych tyłków - naprawa miejscowych pęknięć i rys zaprawa klejowa. - gruntowanie podłoża zgodnie z instrukcją wytwórcy systemu docieplenia (suszący zgodnie pod Weber T301). - montaż dodatkowej warstwy docieplenia ze styropianu FS-15 gr 5,0cm / metoda 2b, obwódowo-punktowa (Franka i placki?) stosowana - wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego (zawieszanie zgodnie z instrukcją wytwórcy). - nałożenie wytwórcy deweloperskiej z akrylową masą tylną (typu Weber T301) barwionej w masie, kolor odpowiednio do Weber T15C, demontaż i wymiana list. podłokienników na blaszane powłokowe w rozmiarze do 30cm. </p>	7391
---	------

Rzut piętra budynku Projekt termomodernizacji

[illegible]